# HƯỚNG DẪN THÁO LẮP PHẦN CƯNG MÁY TÍNH

#### Nội Dung

I. Hướng dẫn tháo lắp máy tính.

II. Xử lý lỗi phần cứng máy tính cơ bản.


- Công cụ tháo lắp PC.
  - Bộ tua vít đa năng.
  - ► Nhíp cong vs nhíp đầu thẳng.
  - Dây rút nhựa.
  - Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện.
  - Công cụ cài đặt hệ điều hành.



- ► Tháo vỏ máy tính.
  - Mở 2 bên hông thùng máy bằng cách dùng tua vít tháo các con ốc và đẩy trượt vỏ case về phía sau. Nhấc nhẹ nắp ra và để ở nơi **an toàn**, ốc vít nên để trong cái **khay nhỏ** để tránh bị thất lạc.



Lắp quạt làm mát cho máy tính.





Lắp tấm chắn main và ốc đệm.





#### ► Lắp CPU

Tháo nắp che bằng cách ấn nhẹ chốt xuống và đẩy lẫy kim lại sang bên phải rồi kéo nắp che socket lên. **Nhẹ nhàng** đặt CPU của bạn vào bên trong để socket sao cho khớp hoàn toàn.

Lưu ý sẽ có một hình **tam giác** ở góc trái bên dưới và 2 phần lõm vào ở cạnh của CPU, các điểm này phải trùng


với các dấu hiệu ở trên main.



- ► Lắp RAM.
  - Lưu ý: RAM và Mainboard cần phải chọn **đúng chuẩn** để tương thích với nhau, đảm bảo máy tính có hiệu suất làm việc cao nhất.



- ► Lắp quạt làm mát CPU.
  - Đặt cẩn thận tản nhiệt lên sao cho 4 chân khít với 4 lỗ xung quanh CPU, cố định bằng cách đè đối xứng từng cặp chân quạt tản nhiệt sao cho nghe tiếng "cóc" là được. Sau đó, cắm luôn dây tản nhiệt vào 4 chân CPU Fan ở trên main.




- Lắp đặt ổ cứng.
  - ➡ Hiện nay các case đều hỗ trợ lắp được nhiều lại ổ cứng từ SSD, HDD cho đến DVD, mỗi loại đều có khay lắp riêng tương thích với kích thước từng loại ổ cứng.




- Lắp nguồn (PSU).
  - Sau khi đã lắp đặt xong mainboard, CPU, bộ nhớ và ổ cứng, tiếp theo bạn sẽ tiếp tục lắp nguồn.




- Lắp nút nhấn và cổng giao tiếp ngoại vi.
  - Để các **nút nguồn I/O** phía trước case hoạt động đúng, bạn cần cắm đúng cáp.




■ Jack cắm âm thanh có kí hiệu audio.



■ Jack USB sẽ có kí hiệu USB.




- Cắm dây cấp nguồn vào linh kiện.
  - Xác định chân cắm nguồn 24 pin trên main, trên dây cắm nguồn sẽ có chấu cài vào khắc chân nguồn trên main, cắm các chân cắm vào chân nguồn 24 chân sao cho ăn khớp nhau là được. Nguồn 8 pin cấp cho CPU cũng lắp tương tự như nguồn 24 pin.



Cấp nguồn cho ổ HDD, SSD.



Cấp nguồn cho VGA.



Lắp card đồ họa.



► Làm gọn hệ thống dây.



